

Návod k montáži KSF U

1. Zemní šroub zavrtáme do země pomocí vrtacího zařízení. Do délky šroubu 1000mm může být použit i ruční kříž KR15/20. Dřevěný sloupek postavíme doprostřed patky nosníku s odstupem cca. 1-2cm.

TIP: Použijte podložky pro vymezení správného odstupu.



2. Sloupek připevníme k patce prostředním šroubem. Nyní sloupek vyrovnáme za pomoci vodováhy a upevníme druhým šroubem.



3. Sloupek připevníme pomocí šroubů z druhé strany patky.



4. Pro lepší upevnění doporučujeme použít do prostřední díry průběžný šroub, např. vratový šroub 8 x 110 mm. K tomu účelu navrtejte sloupek z obou stran. Upevněte vratový šroub. Hotovo!

